

بسمه تعالی

راهنمای استفاده از دستگاههای تهویه مطبوع

کلیدهای برق اصلی کاندنسینگ و هواساز را از طریق کلیدهای داخل تابلو روشن کنید تا گرم کن دستگاه خنک کن روشن شود

- ۱- نیم ساعت پس از روشن کردن کلید برق اصلی کاندنسینگ یونیت، کلید سیستم داخل ترموستات را در وضعیت COOL قرار دهید و درجه دلخواه را تنظیم نمایید تا دستگاه به طور اتوماتیک قطع و وصل نماید.
- ۲- کلید فن داخل ترموستات را روی وضعیت AUTO قرار دهید.
- ۳- برای تنظیم ترموستات به دستورالعمل مربوطه مراجعه نمایید.

الف- یک بار در ماه فیلتر دستگاه را خارج نموده و با آب پرفشار بشوئید و کناری بگذارید تا خشک شود سپس در جای خود قرار دهید. (از جازدن فیلتر خیس جدا خودداری فرمایید.)

ب- محوطه اطراف کندانسینگ یونیت (قسمت بیرونی دستگاه) را تمیز نگه دارید و از قرار دادن پارچه یا روکش در هنگام کار کردن دستگاه بر روی کندانسینگ یونیت جدا خودداری کنید.

طریقه خاموش کردن دستگاه

- ۱- کلید سیستم داخل ترموستات را در وضعیت OFF قرار دهید.
- ۲- کلید فن داخل ترموستات را روی AUTO قرار دهید.
- ۳- پس از خاموش شدن دستگاه برق دستگاه را از داخل تابلو قطع نمایید.

نکات دانستنی در مورد دستگاه هواساز با کویل آب گرم (H.P.A)

- ۱- کویل آب گرم در قسمت بالای دستگاه هواساز قرار دارد، شیرهای رفت و برگشت آب آن در جلوی دستگاه است.
- ۲- در کنار لوله های رفت و برگشت، شیرهای هواگیری موجود است.
- ۳- هنگام کار کردن سیستم گرمایش، کویل آب گرم باید از آب کاملاً پر باشد.
- ۴- هنگام بازدید فیلتر هوای دستگاه، ابتدا دستگاه را خاموش نمایید.
- ۵- قسمت بدنه دستگاه کاملاً روی پایه مستقر باشد تا از سر و صدا جلوگیری شود.

- ۶- از گذاردن وسایل منزل جلوی دریچه هوای برگشت در داخل ساختمان خودداری شود.
- ۷- از کشیدن جاروی دستی در هنگام کار کردن دستگاه خودداری شود.
- ۸- در نزدیکی ترموستات دستگاه از قرار دادن تلویزیون و سایر وسایل گرمازا خودداری گردد.
- ۹- همه ماهه فیلتر هوای دستگاه تمیز گردد.
- ۱۰- از گذاردن مواد پاک کننده از قبیل مواد سفید کننده و ضد عفونی کننده و... در نزدیکی دریچه هوای برگشت خودداری شود.
- ۱۱- هرگز بدون فیلتر هوا دستگاه روشن نگردد.
- ۱۲- روی ترموستات به هیچ عنوان پوشیده نشود.

راه اندازی سیستم گرمایش با کویل آب گرم (H.P.A)

- ۱- شیرهای رفت و برگشت آب گرم را باز نمایید.
- ۲- در صورت شنیدن صدای عبور آب، از کویل هواگیری بعمل آورید (بوسیله شیر هواگیری کنار شیر برگشت آب گرم)
- ۳- فیوز مربوط به هواساز در تابلوی برق را وصل نمایید.
- ۴- سیستم ترموستات را در وضعیت HEAT قرار دهید و آن را روی درجه دلخواه تنظیم نمایید (بین ۷۰ تا ۷۵ درجه فارنهایت)
- ۵- کلید مربوط به فن دستگاه را روی ترموستات در وضعیت AUTO قرار دهید.
- ۶- جهت خاموش کردن دستگاه کلید سیستم روی ترموستات را از وضعیت HEAT به وضعیت OFF برگردانید و سپس شیرهای رفت و برگشت آب گرم را ببندید.

با تقدیم احترام

شرکت برنولی

آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان غربی، پلاک ۲۱

تلفن: ۷۱-۸۸۶۱۳۳۶۷ (بخش خدمات: داخلی ۱۰۶) فکس: ۸۸۰۳۲۵۰۱

www.bernoulli.ir

info@bernoulli.ir