


احتراما بدینوسیله به استحضار میرساند برای دستگاه های این شرکت دریچه بازدید بایستی به شرح زیر اجرا گردد:

- برای دستگاه ایستاده : جلوی دستگاه در تمام ارتفاع دستگاه باید باز باشد. در فاصله ۶۰ سانتی متری هیچ مانعی نباید وجود داشته باشد تا امکان تعمیر کویل و فن دستگاه و همچنین امکان شستشوی فیلتر دستگاه فراهم باشد. در ضمن فضای مورد نیاز برای سرویسکار در نظر گرفته شود.
- به منظور بازدید دستگاه های خوابیده ، دریچه بازدید بایستی در جلو دستگاه در سقف طبقه و با توجه به اندازه و دتایل زیر در نظر گرفته شود:



مدل دستگاه	A(cm)	B(cm)
HPA-24	60	130
HPA-36	60	140
HPA-48	65	160
HPA-60	65	160
HPA-70	75	160